

שלט אוניברסלי לטלוויזיה עם כפתורים ! NETFLIX ו- YOUTUBE

תודה שבחרת בשלט רחוק אוניברסלי לטלוויזיה LED /LCD דגם X+1195L-RM.
השלט מתאים למסכים: SHARP, SONY, PANASONIC, SANYO, HITACHI,
,TOSHIBA, PHILIPS ,LG, SAMSUNG, HISENSE, SKYWORTH, SUPRA, PRIMA,
... HAIER, AKIRA, TCL , AOC, SKYWORTH ועוד...

מאפיינים:

- * יש צורך בהתאמה לטלוויזיה לפני השימוש - עובד עם כל הדגמים LCD/LED TV
- * מרחק שידור רחוק במיוחד - יותר מ-8 מטר
- * פונקציית זיכרון - לא מתאפס בזמן הפסק חשמל/החלפת סוללות
- * חסכוני באנרגיה, אורך חיים סוללה גבוה
- * עיצוב חדשני, נוח לאחיזה ונעים מוחשי
- * צבע שחור
- * עובד מ-2 סוללות AAA
- * הוראות הפעלה בעברית, אנגלית, ספרדית ורוסית

הוראות הפעלה

התאמת שלט לטלוויזיה לפי דגם המסך

1. הכנס 2 סוללות AAA לשלט
2. תדליק את הטלוויזיה שלך וכיוון את השלט למסך הטלוויזיה
3. חפש בשלט כפתור, שכתוב מעל הכפתור גדם הטלוויזיה שלך, לדוגמא כפתור עם סיפרה LG=8
4. לחץ את הכפתור במשך כ-6 שניות, המנורה תהבהב ותשחרר מיד אחרי שהופיעה על המסך הטלוויזיה סימון קול (VOLUUM), המנורה תכבה.
5. ההתאמה הסתיימה, נסה את כל הכפתורים בשלט. אם יש שיבושים בעבודת השלט, חזור לסעיף 3

התאמת שלט אוטומטית

1. הכנס 2 סוללות AAA לשלט
2. תדליק את הטלוויזיה שלך וכיוון את השלט למסך הטלוויזיה
3. לחץ כפתור SET, המנורה תהבהב. השלט עושה סריקה אוטומטית, תחזיק את הכפתור SET וחכה בסבלנות. תשחרר את הכפתור SET מיד אחרי שהופיעה במסך הטלוויזיה סימון קול (VOLUUM).
4. ההתאמה הסתיימה, נסה את כל הכפתורים בשלט. אם יש שיבושים בעבודת השלט, חזור לסעיף 3