

הוראות הפעלה לשלט אוניברסלי למזגנים K-1028E

שלט אוניברסלי למזגנים אלף מזגנים בשלט אחד נוח וקל לשימוש עם מסך LCD דגם K-1028E

מתאים לכל המזגנים בארץ!

מאפיינים:

- ✓ השלט מחפש את הקוד המתאים אוטומטית ובשיטה דיגיטלית
- ✓ עשוי מחומר איכותי ABS נחמד מוחשי, נוח לאחיזה, וקל לשימוש
- ✓ בעל מסך lcd גדול עם רקע נוח וברור
- ✓ פונקציית זיכרון במהלך הפסקת חשמל
- ✓ מרחק שליטה גדול
- ✓ מגיב מהיר לחום/קור
- ✓ פונקציית השעון/טיימר
- ✓ אספקת חשמל 2: סוללות, AAA צריכת החשמל מאוד נמוכה
- ✓ הוראות הפעלה בעברית ואנגלית
- ✓ הסכמה CE
- ✓ גודל 1.8*5*13.5 ס"מ
- ✓ צבע לבן, משקל 60.5 גר'

חיפוש קוד באופן ידני

1. הכנס שתי סוללות אצבע AAA והפנה את השלט לכיוון המזגן
2. לחץ לחיצה ממושכת בת 6 שניות על כפתור ה- SET עד שמספר קוד יחל להבהב
3. לחץ על הכפתור ה- TEMP לחיצה בודדת בכל פעם
4. כאשר תגיע לקוד הכנון, המזגן יתחיל לפעול או ישמיע קול צפצוף
5. לחץ על כפתור ה- OK לאישור הדגם
6. בדוק כי המזגן פועל כשורה, חוזר לסעיף 2-5 על מנת להמשיך את החיפוש לקוד חילופי

חיפוש קוד באופן אוטומטי

1. הכנס שתי סוללות אצבע AAA והפנה את השלט לכיוון המזגן
2. לחץ לחיצה ממושכת בת 6 שניות על כפתור ה- SET עד שמספר קוד יחל להבהב
3. לחץ לחיצה נוספת על כפתור ה- SET וכעת הקודים יחלו להתחלף באופן אוטומטי, שמור על כיוון השלט לעבר המזגן בכל זמן החיפוש הדגם
4. המזגן השמיע צליל הפעלה או צפצוף כאשר ימצא הדגם, ניתן לחזור לאחור בקודים ע"י לחיצה בכפתור ה- TEMP
5. לחץ על כפתור ה- OK לאישור הדגם
6. בדוק כי המזגן פועל כשורה, חוזר לסעיף 2-5 על מנת להמשיך את החיפוש לקוד חילופי

כיוון השעון

1. לחץ על כפתור CLOCK במשך 4 שניות – השעון יתחיל להבהב
2. השתמש בכפתורי TEMP על מנת לכוון את השעות המתאימה
3. לחץ שנית על כפתור CLOCK לשמירת השעה

כיוון טיימר

1. הפעל את השלט OFF/ON
2. לחץ על הכפתור TIME ON/TIME OFF
3. תצוגת שעה הפעולה / כיבוי תופיע על המסך
4. לאיפוס הטיימר יש ללחוץ על TIME ON/TIME OFF עד איפוס